



Kurz-Schulung Teil 1 "Die Digitale Tafel 2021"

Grundlegende Funktionen - "First Steps"

Marco Düster

- Seit über 20 Jahren als Trainer im Bildungssektor tätig
- Über 10 Jahre
Fachbereich interaktive Tafeln
- Seit Anfang 2020 Mitarbeiter der heinekingmedia GmbH



Lernziele:

- Grundlegenden Funktionen der Digitalen Tafel
- Hardware und Anschlussmöglichkeiten
- Starten und Beenden System gestartet
- Funktionen, Bedientasten
- Allgemeines Arbeiten mit Android und Windows
- Grundlegende Funktionen in der Tafelsoftware

Einschalten

Einschalten

Service & Support - Teil 1:
Überprüfen Sie alle Kabel und Steckverbindungen

Powerknopf



Hardwareübersicht und Technologie

Hardwareübersicht und Technologie

Technik

IR-Technologie (Infrarot)

Stift- und Fingerbedienung

MOHS 7 Quarzglasscheibe

Android - Betriebssystem integriert

Hardwareübersicht und Technologie

Funktionsknöpfe an der Front (rechts)

(von rechts nach links)

Einschalten / Ausschalten

Eingangsquelle

Chanel +/-

Einstellungen



Lautstärke (-/+)

Android / OPS-PC (Homebutton)

Hardwareübersicht und Technologie

Anschlüsse/Knöpfe an der Front (links) (von links nach rechts)

Typ-C USB-Anschluss (nur Datenübertragung & Laden)

USB-Anschlüsse (blau)

USB-Touch (weiß)

HDMI-Eingänge



Das Android-System

Das Android-System

Funktionen / Übersicht

Softkeys

Homescreen


Apps

Einstellungen

Das Android-System

Softkeys


1. Tafelsoftware starten
2. Vor- Zurück-Blättern (Page Up/Page Down)
3. EShare (Informationen)
4. Back-Button
5. Android/OPS-PC (Home)
6. Taskmanager
7. Eingangsquelle wählen
8. Einstellungen-Sidbar
9. System-Einstellungen
10. Weitere Funktionen



Das Android-System

Softkeys (weitere Funktionen)

1. Freeze-Taste
2. Ausschneiden
3. Timer
4. Webcam
5. Dateimanager
6. Helligkeit
7. Dunkelschalten (Hintergrundbeleuchtung aus)
8. Konfiguration der Softkeys (optional)



Das Android-System

Home-Screen


Digitale Tafel Software

Browser

Apps



Dateiverwaltung

Einstellungen



Das Android-System

Apps / Programme




Installierte Apps können variieren

Das Android-System

Einstellungen

Einstellungsmenüleiste
(Schnelle Grundeinstellungen)



Service & Support - Teil 2:
Verstellen Sie bitte niemals eine Einstellung,
von der Sie nicht genau wissen, wozu diese führt.

Das Android-System

Einstellungen

Einstellungsmenüleiste

(oberer Bereich)

Einstellungen

(System-Einstellungen)

Screenshot

Zeitmesser (Timer)

WLAN (Wifi)

LAN (Verkabeltes Netzwerk)

(System-Einstellungen)

Spot



Das Android-System




Einstellungen

Einstellungsmenüleiste (unterer Bereich)

Klangmodus


Signalquelle

Bildanpassung
(nur externe Quelle)



Ausschalten

Powerknopf



Noch Fragen?



Es folgt:
Kurz-Schulung Teil 2
"Die Digitale Tafel"
Android Tafelsoftware