


SCHULUNG


Digitale Tafel Gen 3






LERNZIELE


- Grundlegende Funktionen der Digitalen Tafel
- Hardware und Anschlussmöglichkeiten
- Systemstart und Herunterfahren
- Funktionen und Bedientasten
- Allgemeines Arbeiten mit Android und Windows
- Grundlegende Funktionen in der Tafelsoftware





EINSCHALTEN






EINSCHALTEN

Service & Support – Teil 1:

Überprüfen Sie alle Kabel und Steckverbindungen

Einschalten





HARDWAREÜBERSICHT UND TECHNOLOGIE





HARDWAREÜBERSICHT UND TECHNOLOGIE


TECHNIK


IR-Technologie (Infrarot)

Stift- und Fingerbedienung

Mohs 7 Quarzglasscheibe

Android-Betriebssystem integriert





HARDWAREÜBERSICHT UND TECHNOLOGIE

Funktionsknöpfe an der Tafelfront (von rechts nach links)

Einschalten / Ausschalten


Eingangsquelle (Channel + / -)

Einstellungen

Lautstärke (+ / -)

Android / OPS-PC (Home-Button)

Funktionsknöpfe





HARDWAREÜBERSICHT UND TECHNOLOGIE

Anschlüsse an der Tafelfront (von links nach rechts)

Typ-C USB-Anschluss (nur Datenübertragung & Laden)

USB-Anschlüsse (blau)

USB-Touch (**weiß**)

HDMI-Eingänge





DAS ANDROID- SYSTEM





DAS ANDROID-SYSTEM

SOFTKEYS



Tafelsoftware starten



Vorblättern (Page Up)



Zurückblättern (Page Down)



EShare (Informationen)



Zurück-Button



Android / OPS-PC (Home)



Taskmanager



Eingangsquelle wählen



Einstellungen-Sidebar




Systemeinstellungen




Weitere Funktionen





DAS ANDROID-SYSTEM

SOFTKEYS






DAS ANDROID-SYSTEM

Homescreen

Digitale Tafel Software

Apps


Einstellungen



Browser



Dateiverwaltung






DAS ANDROID-SYSTEM

APPS / PROGRAMME



DAS ANDROID-SYSTEM

Einstellungsmenüleiste
(Schnelle Grundeinstellungen)




EINSTELLUNGEN

Service & Support – Teil 2:


Verstellen Sie bitte niemals eine Einstellung,
von der Sie nicht genau wissen, wozu diese führt.





DAS ANDROID-SYSTEM


EINSTELLUNGEN





AUSSCHALTEN

Powerknopf





NOCH FRAGEN?

